

Automazioni per porte
a libro



MEDIO
TRANSITO



Larghezza max singolo
pannello

1,5 m

390 230V

Attuatore elettromeccanico a braccio articolato 230V



- Apertura mediante braccio telescopico.
- Installazione attuatore direttamente su uno dei due pannelli.
- Dispositivo di sblocco manuale azionabile dall'interno proprietà o dall'esterno.



Sistema 230V
GREENtech:
390 230V + E045S
o E145S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	390 230V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Potenza max	280 W
Coppia max	250 Nm (*)
Velocità angolare max	8 °/s (*)
Angolo max apertura anta	120°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	140°C
Grado di protezione	IP44
Peso	11,5 Kg
Frequenza di utilizzo	S3 - 30%
Larghezza max anta	1,8 m (3 m con elettroserratura)
Dimensioni (LxPxH)	412 x 133 x 134 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
390 230V	104570

CONFEZIONI

390 230V comprende: un operatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, un condensatore di spunto 8 μ F 400V, una chiave di sblocco.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E045S
Info a pag. 188

790077



Scheda elettronica
E145S
Info a pag. 188

790076

ACCESSORI



Contenitore mod. L per
schede elettroniche

720118



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche

720309

>>



Braccio telescopico
(applicazione per porte
a libro)

738706



Dispositivo sblocco
esterno con cavo e
guaina
Lunghezza 5 m \blacklozenge

401057



Kit Finecorsa singolo
(apertura o chiusura)

390682



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045,
E045S, E024S o E034
con fotocellula no
BUS)

790062

NOTA

ATTENZIONE: gli operatori 390 devono essere corredati di braccio snodato (cancello a battente) o telescopico (per porte a libro).

Per una porta a libro a due pannelli prevedere due operatori, due bracci snodati ed un'apparecchiatura elettronica di comando.

Gli operatori 390 possono essere corredati di un finecorsa in apertura e di un finecorsa in chiusura. Per la gestione del/i finecorsa sul 390 è necessario utilizzare la scheda E145S.