



# Datori d'impulso elettronici

## XKP B

### CARATTERISTICHE TECNICHE



Modello	XKP B INOX
Tipologia di installazione	a parete o su colonnetta
Tensione di alimentazione	Bus 2easy, a 2 fili non polarizzati 24 V $\overline{=}$
Grado di protezione	IP54
Dimensioni (LxPxH)	72 x 21 x 100 mm
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C +55 °C
Numero max. di codici utente	255
Numero max. di comandi	2 (fino a 4 con adattatore XBR4)

Modello	Descrizione	Codice articolo
XKP B INOX	Combinatore a tastiera	404039

### ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Colonnetta alta in alluminio (conf. da 2 pz.)



Colonnetta alta doppia in alluminio (confez. da 2 pz.)



Piastra fondazione per colonnetta alluminio (conf. da 20 pz.)



Adattatore tubo esterno



Adattatore per colonnetta o incasso\*

### ACCESSORI



XBR2 Interfaccia BUS-Relay 2CH



XBR4 Interfaccia BUS-Relay 4CH

### NOTA

\* Per installazioni a parete con tubazione esterna o in colonnetta o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.



# Datori d'impulso elettronici

## XKP W



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XKP W 433	XKP W 868
Tipologia di installazione	a parete o su colonnetta	
Frequenza di emissione	433.92 MHz	868.35 MHz
Decodifica segnale radio	SLH: Rolling code criptato ad autoapprendimento	
Tensione di alimentazione	Alimentazione a batteria CR2450 3 W qt. 2	
Durata media batteria	2 anni	
Grado di protezione	IP54	
Dimensioni (LxPxH)	72 x 21 x 100 mm	
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C +55 °C	
Numero max. di codici utente	255	
Numero max. di comandi	4	

Modello	Descrizione	Codice articolo
XKP W 433 INOX	Trasmittente via radio a combinazione	404037
XKP W 868 INOX	Trasmittente via radio a combinazione	404038

Compatibile con ricevitori SLH 433 Mhz, vedi pagina 186 o con ricevitori SLH 868 MHz, vedi pagina 184

### ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Colonna alta in alluminio  
(conf. da 2 pz.)



Colonna alta doppia in alluminio  
(confez. da 2 pz.)



Piastra fondazione per colonna alluminio  
(conf. da 20 pz.)



Adattatore tubo esterno



Adattatore per colonna o incasso\*

### NOTA

\* Per installazioni a parete con tubazione esterna o in colonna o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.