



# Schemi d'installazione

## Per motori Hi-Speed




**TOONA HS**

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Centrale di comando  
 7. Selettore digitale o selettore a chiave 8. Pannello solare SYP 9. Box batteria PSY24 10. Display multifunzione O-View  
 ● Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**  
 ● Accessori alimentazione solare **Solemyo**




**WINGO HS**

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Centrale di comando  
 7. Selettore digitale o selettore a chiave 8. Pannello solare SYP 9. Box batteria PSY24 10. Display multifunzione O-View  
 ● Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**  
 ● Accessori alimentazione solare **Solemyo**





**TITAN HS**

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Centrale di comando  
 7. Selettore digitale o selettore a chiave 8. Pannello solare SYP 9. Box batteria PSY24 10. Display multifunzione O-View  
 ● Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**  
 ● Accessori alimentazione solare **Solemyo**




#### HYKE HS

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Selettore digitale o selettore a chiave  
 7. Pannello solare SYP 8. Box batteria PSY24 9. Display multifunzione O-View (solo per PP7124)  
 ● Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**  
 ● Accessori alimentazione solare **Solemyo**




#### M-FAB HS

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Centrale di comando  
 7. Selettore digitale o selettore a chiave 8. Pannello solare SYP 9. Box batteria PSY24 10. Display multifunzione O-View  
 ● Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**  
 ● Accessori alimentazione solare **Solemyo**




#### L-FAB HS

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Centrale di comando  
 7. Selettore digitale o selettore a chiave 8. Pannello solare SYP 9. Box batteria PSY24 10. Display multifunzione O-View  
 ● Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**  
 ● Accessori alimentazione solare **Solemyo**



**ROBUS HS**

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Selettore a chiave 7. Sensore per bordo sensibile 8. Pannello solare SYP 9. Box batteria PSY24 10. Display multifunzione O-View  
 ● Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**  
 ● Accessori alimentazione solare **Solemyo**



**RUN HS**

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Selettore a chiave 7. Sensore per bordo sensibile 8. Display multifunzione O-View  
 ● Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**